GPS Receiver M-215+ Quick Guide



· Quick Guide

x 1

x 1

x 1

Installat

Note:



HOLUX Warranty Card 保證卡

Warranty period: 12 months from the date of purchase (6 months for accessories). For more information on HOLUX warranty and return policy, please go to our website at: www.holux.com. For a valid warranty please complete all boxes below.

保固期限:購買日期起 12 個月 (*註:電池與相關 附件保固期限為六個月) 關於本公司產品的保固說明 及維修服務,請至長官網 www.holux.com.tw 以 獲得更多的說明及資料。請詳實填寫以下資料,以 保障您的權益。

Model number	產品型號	
Series number	產品序號	
Date of purchase	購買日期	
Name	客戶姓名	
Address	地址	
State, Country	國家	
E-mail address	電子郵件	
Telephone No.	聯絡電話	
Distributor Stamp	經銷商店電	Hm

	EN				
	Unit Outloo LED	k			
1	COLOR	STATUS		DESCRI	PTION
i	Orange	Light on		Acquiring	g Satellites
÷		Blinking		Position	Fixed
i	Getting Sta	rted			
 	Connector	USB Connector	RS: (PS	232 2 Female	RJ-45 Connector
1 1			l con	nactor)	

	Connector	(PS2 Female connector)	Connector
ion	1. Install USB driver in PC or Laptop first. 2. Connect device to USB port. 3. PC will designate comport for device.*	1. Connect device to PS2 port. 2. PC will designate comport for device.*	1. Connect device to RJ-45 port. 2. PC will designate comport for device.*

1. Please go to device manager "Com & Lpt port", to find out

the "HOLUX GPS USB device (Com#)" 2. Use Mini GP SViewer to test it.

Mini GPS viewer (Testing tool)

 When the GPS connection is working normally, the status lamp indicates the status by a flash 1 time/1 sec.

· You can download and install the Mini GPS viewer program from the HOLUX website to check current positioning and satellite signal reception.

• Enable the Mini GPS viewer, set the Baud rate to 4800, and press Scan for automatic scanning. Once you find the correct Com Port, choose GPS Status to start viewing.

• Refer to the "Software Installation" section for details if you have any difficulty with installation and use.

* For more operational details, please refer to the User Manual on HOLUX website.

1	DE
- 1	DE

1	Gerätemerkr Leuchtdiode	nale	
1	FARBE	STATUS	BESCHREIBUNG
1	Orange	Licht an	Satellitensuche
1		Blinklicht	Satellit gefunden

Inbetriebnahme

USB-Anschlussste RS232 RJ-45 (PS2 Buchse) Anschlussste Anschlussste cker cker cker Installation 1. Installieren I. Schließen 1. Schließen Sie zuerst Sie das Gerät Sie das Gerät an den PS2an den RJ-45 den USB-Treiber Schnittstelle Schnittstelle auf Ihrem an an Tischrechner 2.Der 2.Der oder Laptop. Computer wird Computer 2. Schließen wird den Sie das COM-Port* fü COM-Port* für das Gerät Gerät an den das Gerät USB-Port an. festlegen festlegen. 3. Der Computer wird den COM-Port* für das Gerät festlegen Hinweis: 1. Bitte gehen Sie zum Gerätemanager, um den korrekter COM-Port zu finden 2. Testen Sie ihn mit MiniGPSViewer Mini GPS Projektor (prüfenwerkzeug)

• Wenn die GPS-Verbindung richtig funktioniert, blinkt

das Status-Licht jede Sekunde.
Sie herunterladen und können das Programm
MiniGPS Viewer von der von HOLUX Website
installieren, um die aktuelle Position und den
Satellitensignalempfang zu prüfen.
Führen Sie den Mini GPS Viewer aus, stellen die
Baudrate auf 4800 ein und tippen dann auf "Scan", um
einen automatischen Suchlauf zu starten.
Tippen Sie nach dem Finden des richtigen COMAnschlusses den Registerreiter "GPS Status" an, um
die Ansicht zu erhalten.
Im Abschnitt "Software Installation"
(Softwareinstallation) finden Sie weitere Informationen
zur Installation und Verwendung.

* Für genauere Bedienungshinweise laden Sie sich bitte die ausführliche Bedienungsanleitung von der HOLUX Internetseite.

NL

De Vooruitzichten van de eenheid LED **KI FUR** STATUS BESCHRIJVING SINAASAPPE Licht Het verwerven van Satellieten Het Vaste positie knipperen **BEGONNEN HET WORDEN** Connector Usb-RS232 RJ-45 connector (Vrouwelike Connector ps2-connector nstallatie 1. Installeert 1. Sluit het 1. Sluit het apparaat aar apparaat aan eerst het op de RJ-45 usb-stuurpro op de PS2aansluring aansluring gramma op de computer 2. De 2. De of de laptop. computer kent computer een COM aan 2. Sluit het kent een COM aan het apparaat op het apparaat de usb toe * apparaat aansluitng toe.* aan. 3. De computer kent een COM aan het apparaat

* Opmerkina:

 Ga in het Apparaatbeheer naar "Poorten (COM en LPT)" om het COM-nummer te vinden
 U kunt het testen met MiniGPSViewer.

Mini GPS viewer (Testing tool)

toe.*

 Wenn die GPS-Verbindung richtig funktioniert, blinkt das Status-Licht jede Sekunde.

 U kunt het programma Mini GPS viewer downloaden en te installeren vanaf de van HOLUX website om de huidige positionering en satellietsignaalontvangst te controleren.

 Führen Sie den Mini GPS Viewer aus, stellen die Baudrate auf 4800 ein und tippen dann auf "Scan", um einen automatischen Suchlauf zu starten.
 Tippen Sie nach dem Finden des richtigen COM-Anschlusses den Registerreiter "GPS Status" an, um die Ansicht zu erhalten.
 Im Abschnitt "Software Installation"

(Softwareinstallation) finden Sie weitere Informationen zur Installation und Verwendung.

* Voor meer operationele details, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding op de HOLUX website.

PT

Outlook Da Unidade

LED

COR	STATUS	DESCRIÇÃO
ALARANJADO	Luz sobre	Adquirindo Satélites
	Piscar	Posição Reparada

BEGONNEN HET WORDEN

Conector Conector RS232 (PS2 Conector fêmea) RJ-45 Conector Instalação 1. Primeiro instale o controlador 1. Conecte o dispositivo à porta PS2. 1. Conecte o dispositivo à porta RJ-45. USB no seu PC ou PC ou 2. O PC atribuirá uma porta USB. 2. O PC atribuirá uma porta com ao dispositivo.* 1. Conecte o dispositivo à porta RJ-45. 3. O PC atribuirá uma porta com ao dispositivo.* 1. Conecte o dispositivo.* 1. Conecte o dispositivá a porta Com ao dispositivo.* * Nota: 1. Por favor vá ao gestor de dispositivos "Porta Com & Lpt" para saber qual é a porta Com correcta 2. Utilize o MiniGPSViewer para testar. Destata Destata						
nstalação 1. Primeiro 1. Conecte o dispositivo à instale o controlador porta PS2. porta RJ-45. USB no seu 2. O PC 2. O PC atribuirá uma POrtátil. porta com ao dispositivo.* dispositivo.* 2. Conecte o dispositivo.* dispositivo.* dispositivo.* * Nota: 1. Conecte o dispositivo.* dispositivo.* * Nota: 1. Conecte o dispositivo.* dispositivo.* * Nota: 1. Conecte o dispositivo.* dispositivo.* 2. Utilize o MiniGPSViewer para testar. Derta Com & Lpt" dispositivo.*	Conector	Conector USB	RS232 (PS2 Conector fêmea)	RJ-45 Conector		
 * Nota: 1. Por favor vá ao gestor de dispositivos "Porta Com & Lpt" para saber qual é a porta Com correcta 2. Utilize o MiniGPSViewer para testar. 	nstalação	1. Primeiro instale o controlador USB no seu PC ou Portátil. 2. Conecte o dispositivo à porta USB. 3. O PC atribuirá uma porta com ao dispositivo.*	1. Conecte o dispositivo à porta PS2. 2. O PC atribuirá uma porta com ao dispositivo.*	1. Conecte o dispositivo à porta RJ-45. 2. O PC atribuirá uma porta com ao dispositivo.*		
	 * Nota: 1. Por favor vá ao gestor de dispositivos "Porta Com & Lpt" para saber qual é a porta Com correcta 2. Utilize o MiniGPSViewer para testar. 					

Mini GPS viewer (Testing tool)

 Quando a ligação por GPS está a funcionar normalmente, o LED de estado pisca de segundo a segundo.

 O programa Mini GPS viewer podem ser baixados e instalado a partir do site da HOLUX para verificar a posição actual e a recepção do sinal de satélite. Active o MiniGPS Viewer, defina a opção Baud Rate (Velocidade de transmissão) para 4800, e prima o botão Scan (Procurar) para procurar automaticamente. Quando encontrar a porta COM correcta, escolha a opção GPS status (Estado do GPS) para começar a visualizar a informação.

 Consulte a secção "Instalação do software" para obter mais informações caso surjam problemas com a instalação e a utilização.

* Para mais detalhes operacionais, transfira o manual do utilizador do website da HOLUX.